SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TRONG WINDOWS ĐỂ PHÂN TÍCH , KIỂM TRA NETWORK

1. Lệnh Ping

ping được sử dụng để kiểm tra kết nối mạng giữa máy tính của bạn và một máy chủ hoặc địa chỉ IP khác trên mạng. Khi bạn chạy lệnh ping, nó gửi các gói tin ICMP (Internet Control Message Protocol) đến đích và chờ nhận lại các gói tin phản hồi từ đích. Mục đích chính của lệnh ping là đo lường thời gian phản hồi (latency) giữa hai máy tính và kiểm tra xem liệu có thể kết nối thành công với đích hay không.


```
Administrator: Command Prompt
  \Windows\System32>ping facebook.com
Pinging facebook.com [31.13.75.35] with 32 bytes of data:
Reply from 31.13.75.35: bytes=32 time=24ms TTL=55
 ing statistics for 31.13.75.35:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), pproximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 24ms, Maximum = 24ms, Average = 24ms
 :\Windows\System32>ping -n 10 -l 1400 facebook.com
Pinging facebook.com [31.13.75.35] with 1400 bytes of data:
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=24ms TTL=55
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=29ms TTL=55
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=25ms TTL=55
 eply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=26ms TTL=55
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=25ms TTL=55
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=24ms TTL=55
Reply from 31.13.75.35: bytes=1400 time=26ms TTL=55
Ping statistics for 31.13.75.35:
  Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
```

2. Lệnh Telnet

telnet facebook.com 80 sẽ thử kết nối tới máy chủ facebook.com thông qua giao thức Telnet trên cổng 80. Cổng 80 là cổng mặc định dành cho giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng để truyền tải dữ liệu web qua mạng.

```
AMENDAL ARROW BETAINER, Marset-urif-S
State: Say, 20 May 2023 823-960 MRT
Contenting the say of the
```

telnet facebook.com 443 sẽ thử kết nối tới máy chủ facebook.com thông qua giao thức Telnet trên cổng 443.



3. Tracert

```
- D X
 Administrator: Command Prompt
C:\Windows\System32>telnet facebook.com 80
'telnet' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
  ::\Windows\System32>telnet facebook.com 443
'telnet' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
C:\Windows\System32>tracert facebook.com
Tracing route to facebook.com [31.13.77.35]
over a maximum of 30 hops:
                                                      <1 ms RT-AX55-0618 [192.168.50.1]
2 ms 192.168.100.1
4 ms static.vnpt-hanoi.com.vn [203.210.148.86]
5 ms static.vnpt-hanoi.com.vn [123.25.17.73]
5 ms static.vnpt.vn [113.171.32.25]
* Request timed out.
4 ms static.vnpt.vn [113.171.34.145]
23 ms static.vnpt.vn [113.171.5.165]
22 ms ae0.pr02.hkt1.tfbnw.net [103.4.97.66]
23 ms p0102.psw02.hkt1.tfbnw.net [129.134.51.47]
31 ms 173.252.67.93
22 ms edge-star-mini-shy-01-hkt1.facebook.com [3]</pre>
                                  <1 ms
2 ms
4 ms
5 ms
5 ms
*
                 1 ms
3 ms
5 ms
5 ms
5 ms
  2
4
5
6
7
8
9
10
11
                                   4 ms
23 ms
                                   26 ms
30 ms
21 ms
               25 ms
                                                       22 ms edge-star-mini-shv-01-hkt1.facebook.com [31.13.77.35]
  race complete.
    :\Windows\System32>
```

tracert facebook.com sẽ hiển thị một danh sách các điểm dừng trên đường truyền từ máy tính của em tới máy chủ Facebook. Các điểm dừng này thường là các địa chỉ IP của các router hoặc các nút mạng trên đường truyền. Kết quả thường bao gồm số TTL (Time to Live) của gói tin, địa chỉ IP của điểm dừng và thời gian phản hồi từ điểm dừng đó.

```
- 🗆 X
Administrator: Command Prompt
C:\Windows\System32>tracert -d ww.yahoo.com
Tracing route to src.g03.yahoodns.net [18.136.37.69]

over a maximum of 30 hops:
                                                                  <1 ms 192.168.50.1
1 ms 192.168.100.1
4 ms 203.210.148.86
5 ms 123.25.17.73
4 ms 113.171.32.25</pre>
                                             2 ms
3 ms
5 ms
4 ms
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                     5 ms
9 ms
                                             53 ms
70 ms
53 ms
                                                                                         113.171.34.42
113.171.27.90
113.171.50.222
113.171.36.53
99.83.116.138
52.93.11.142
                                                                       70 ms
53 ms
                                             56 ms
61 ms
                                                                 783.116.13

59 ms 52.93.11.142

59 ms 52.93.11.63

62 ms 52.93.11.60

70 ms 52.93.8.161

65 ms 203.83.223.31

* Request timed

* Request timed

* Request timed

* Request timed
                                            58 ms
58 ms
78 ms
70 ms
                                                                                          Request timed out.
                                                                                            Request timed out.
Request timed out.
```

Tương tự với câu lệnh "tracert –d www.yahoo.com" giúp em xem được đường truyền mạng từ máy tính của bạn tới máy chủ của trang web Yahoo đi qua những điểm nào và thời gian mất để đến được mỗi điểm đó. Tuy nhiên, do việc sử dụng "-d" trong câu lệnh, kết quả sẽ không hiển thị tên miền của các điểm dừng, mà chỉ hiển thị địa chỉ IP của chúng.

4. Nslookup

```
C:\Windows\System32>nslookup
Default Server: RT-AX55-0618
Address: 192.168.50.1

> uniap.fpt.edu.vn
Server: RT-AX55-0618
Address: 192.168.50.1

*** No internal type for both IPv4 and IPv6 Addresses (A+AAAA) records available for uniap.fpt.edu.vn
> set type=ns
> google.com
Server: RT-AX55-0618
Address: 192.168.50.1

Non-authoritative answer:
google.com nameserver = ns2.google.com
google.com nameserver = ns4.google.com
google.com nameserver = ns3.google.com
ns2.google.com internet address = 216.239.34.10
ns2.google.com internet address = 216.239.38.10
ns4.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:38::a
ns3.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:36::a
ns3.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:32::a
>
```

Kết quả của câu lệnh này sẽ hiển thị danh sách các máy chủ tên (name servers) do có "set type=ns" được cấu hình cho tên miền "google.com". Các máy chủ tên này chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp thông tin DNS cho tên miền đó. Kết quả bao gồm tên miền và địa chỉ IP của các máy chủ tên.

Kết quả của câu lệnh này sẽ hiển thị danh sách các máy chủ thư (mail servers) được cấu hình cho tên miền "gmail.com". Các máy chủ thư này chịu trách nhiệm nhận và xử lý email gửi tới tên miền đó. Kết quả thường bao gồm mức độ ưu tiên (priority) của máy chủ thư và địa chỉ IP hoặc tên miền của chúng.

5. Ipconfig

```
Administrator: Command Prompt
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
C:\Windows\System32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . : LAPTOP-3GJTBRSD
Primary Dns Suffix . . . . :
Node Type . . . . . . : Mixed
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Unknown adapter VPN - VPN Client:
  Media State . .
                                . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . : VPN Client Adapter - VPN
  Physical Address. . . . . . . : 5E-5C-02-E1-BD-5B DHCP Enabled. . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Unknown adapter OpenVPN Wintun:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . . . Wintun Userspace Tunnel
  Physical Address. . . . . . . :
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Unknown adapter Local Area Connection 2:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
  Physical Address. . . . . . . : 00-FF-23-C9-D3-7F
  DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
  Physical Address. . . . . . : 04-ED-33-CF-A1-30 DHCP Enabled. . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Kết quả của câu lệnh "ipconfig /all" sẽ hiển thị thông tin về tất cả các giao diện mạng trên máy tính, bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ MAC (Media Access Control), cấu hình DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), các địa chỉ DNS và các thông số mạng khác.

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::afdd:e0bf:a802:97e0%15
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.163.1
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::98d6:6e02:d969:fb6c%8
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.211.1
  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter ZeroTier One [db64858fed92d0c9]:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::964d:8092:f753:bc29%22
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 172.23.76.36
  Default Gateway . . . . . . : 25.255.255.254
Ethernet adapter ZeroTier One [db64858fed241f01]:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::584d:811e:766e:3c8a%21
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 10.243.76.36
  Subnet Mask . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway . . . . . . : 25.255.255.254
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::1c67:6a02:1bcd:d436%13
  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
C:\Windows\Svstem32>ipconfig /renew
```

ipconfig /**release** được sử dụng để giải phóng địa chỉ IP của một thiết bị từ mạng. Khi chạy lệnh này, thiết bị sẽ gửi một gói tin đặc biệt tới máy chủ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) để yêu cầu giải phóng địa chỉ IP hiện tạ. Ngược lại "**ipconfig** /**renew**" được sử dụng để yêu cầu máy tính nhận lại địa chỉ IP từ máy chủ DHCP

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::afdd:e0bf:a802:97e0%15
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.163.1
  Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::98d6:6e02:d969:fb6c%8
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.211.1
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter ZeroTier One [db64858fed92d0c9]:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::964d:8092:f753:bc29%22
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 172.23.76.36
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.0.0 
Default Gateway . . . . . . . : 25.255.255.254
Ethernet adapter ZeroTier One [db64858fed241f01]:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::584d:811e:766e:3c8a%21
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 10.243.76.36
  Wireless LAN adapter Wi-Fi:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::1c67:6a02:1bcd:d436%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.50.85
  Default Gateway . . . . . . . : 192.168.50.1
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
```

Tương tự câu lệnh "**ipconfig** /**release**" thì câu lệnh câu lệnh "**ipconfig** /**renew**" được sử dụng để yêu cầu cấp lại (renew) địa chỉ IP cho các giao diện mạng trên máy tính thông qua giao diện dòng lệnh trên hệ điều hành Windows.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /displaydns
Windows IP Configuration
   crl3.digicert.com
   Record Name . . . . : crl3.digicert.com
   Record Type . . . . : 5
   Time To Live . . . : 2465
   Data Length . . . . : 8
   Section . . . . . : Answer
   CNAME Record . . . . : crl.edge.digicert.com
   Record Name . . . . : crl.edge.digicert.com
   Record Type . . . . : 5
   Time To Live . . . : 2465
   Data Length . . . . . 8
   Section . . . . . : Answer
   CNAME Record . . . . : fp2e7a.wpc.2be4.phicdn.net
   Record Name . . . . : fp2e7a.wpc.2be4.phicdn.net
   Record Type . . . . : 5
   Time To Live . . . : 2465
   Data Length . . . . . 8
   Section . . . . . : Answer CNAME Record . . . . : fp2e7a.wpc.phicdn.net
   Record Name . . . . : fp2e7a.wpc.phicdn.net
   Record Type . . . . : 1
   Time To Live . . . : 2465
   Data Length . . . . . 4
   Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 152.195.38.76
   edgedl.me.gvt1.com
   Record Name . . . . : edgedl.me.gvt1.com
   Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . : 47
Data Length . . . : 4
   Section . . . . . : Answer
   A (Host) Record . . . : 34.104.35.123
   kubernetes.docker.internal
   No records of type AAAA
   kubernetes.docker.internal
   Record Name . . . . : kubernetes.docker.internal
   Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . : 186875
   Data Length . . . . . 4
```

ipconfig /**displaydns** nó sẽ hiển thị danh sách các bản ghi DNS đã được lưu trữ trong bộ nhớ cache của máy tính. Bộ nhớ cache DNS là nơi máy tính lưu trữ các thông tin DNS đã truy cập gần đây, bao gồm các địa chỉ IP tương ứng với tên miền đã truy vấn. Kết quả của câu lệnh này sẽ liệt kê các mục trong bộ nhớ cache DNS, bao gồm tên miền (Domain Name), loại bản ghi (Record Type), thời gian sống (Time to Live - TTL) và địa chỉ IP tương ứng (Data).

```
Record Name . . . . : www.tm.ak.prd.aadg.trafficmanager.net
Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . : 210
Data Length . . . . : 4
Section . . . . : Answer
A (Host) Record . . : 20.190.144.162

C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Windows\System32>_
```

ipconfig /**flushdns** nó sẽ xóa tất cả các bản ghi DNS đã được lưu trữ trong bộ nhớ cache của máy tính. Kết quả của câu lệnh này sẽ được thông báo một cách đơn giản trên màn hình.

ipconfig /**registerdns** máy tính sẽ gửi yêu cầu đăng ký lại các bản ghi DNS của nó với máy chủ DNS trong mạng. Kết quả của câu lệnh này sẽ được thông báo một cách đơn giản trên màn hình.

6. Arp

```
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 192.168.211.1 --- 0x8
 Internet Address Physical Address
                                             Type
                       ff-ff-ff-ff-ff
 192.168.211.255
                                             static
                       01-00-5e-00-00-16
 224.0.0.22
                                             static
 224.0.0.251
                      01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
Interface: 192.168.50.85 --- 0xd
 Internet Address Physical Address
                                             Type
 192.168.50.1
                      04-42-1a-ba-06-18
                                             dynamic
                   80-47-86-ce-5a-58
ff-ff-ff-ff-ff
 192.168.50.222
                                             dynamic
 192.168.50.255
                                             static
 224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                      01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                      01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                      01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
                       ff-ff-ff-ff-ff
 255.255.255.255
                                             static
Interface: 192.168.163.1 --- 0xf
 Internet Address Physical Address
                                             Type
 192.168.163.255
                      ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
 224.0.0.22
                      01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                      01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                      01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                   01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
Interface: 10.243.76.36 --- 0x15
 Internet Address Physical Address
                                             Type
                     ff-ff-ff-ff-ff
12-00-bc-ae-17-68
 10.243.255.255
                                             static
 25.255.255.254
                                             static
 224.0.0.22
                      01-00-5e-00-00-16
                                             static
                      01-00-5e-00-00-fb
 224.0.0.251
                                             static
                       01-00-5e-00-00-fc
 224.0.0.252
                                             static
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
Interface: 172.23.76.36 --- 0x16
 Internet Address Physical Address
                                             Type
                    da-00-bf-61-36-d6
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
 25.255.255.254
                                             static
 172.23.255.255
                                             static
 224.0.0.22
                                             static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                      01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
C:\Windows\System32>_
```

arp -a nó sẽ hiển thị danh sách các địa chỉ IP và địa chỉ MAC (Media Access Control) tương ứng trong bảng ARP của máy tính. Bảng ARP là một bảng chứa thông tin về các liên kết giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC trong mang. Kết quả

của câu lệnh này sẽ hiển thị danh sách các mục trong bảng ARP, bao gồm địa chỉ IP (Internet Protocol), địa chỉ MAC, loại giao thức và giao diện mạng tương ứng.

```
C:\Windows\System32>arp -d *
C:\Windows\System32>arp -s 192.168.1.1 00-00-00-00-00-01
C:\Windows\System32>
```

arp -d * nó sẽ xóa tất cả các mục trong bảng ARP của máy tính. Kết quả của câu lệnh này sẽ không được hiển thị trên màn hình.

Khi thực hiện câu lệnh **arp -s 192.168.1.1 00-00-00-00-01** nó sẽ thêm (set) một mục mới vào bảng ARP của máy tính với địa chỉ IP "192.168.1.1" và địa chỉ MAC "00-00-00-00-01". Điều này sẽ tạo ra một liên kết giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC trong mạng.

7. Netstat

netstat mà không có tùy chọn bổ sung hoặc tùy chọn default "**-f**", nó sẽ hiển thị danh sách các kết nối mạng hiện tại trên máy tính. Thông tin được hiển thị bao gồm các kết nối TCP (Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol), cả trong và ngoài mạng. Kết quả của câu lệnh này sẽ liệt kê các kết nối mạng hiện tại, bao gồm địa chỉ IP và cổng của máy tính local, địa chỉ IP và cổng của máy tính remote, trạng thái kết nối (như ESTABLISHED, LISTENING, WAITING, và CLOSED), và giao thức (TCP hoặc UDP) của mỗi kết nối.

```
C:\Windows\System32>netstat -f
Active Connections
 Proto Local Address
                            Foreign Address
                                                 State
       127.0.0.1:9930
                            kubernetes.docker.internal:32240 ESTABLISHED
       127.0.0.1:9930
                            kubernetes.docker.internal:32242 ESTABLISHED
 TCP
 TCP
       127.0.0.1:32240
                            kubernetes.docker.internal:9930 ESTABLISHED
                            kubernetes.docker.internal:9930 ESTABLISHED
       127.0.0.1:32242
 TCP
                            kubernetes.docker.internal:49674 ESTABLISHED
 TCP
       127.0.0.1:49673
                            kubernetes.docker.internal:49673 ESTABLISHED
 TCP
       127.0.0.1:49674
 TCP
       192.168.50.85:32687
                            20.198.119.84:https
                                                ESTABLISHED
                            tg-in-f188.1e100.net:5228 ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32706
 TCP
       192.168.50.85:32707
                            tg-in-f188.1e100.net:5228 ESTABLISHED
       192.168.50.85:32720
 TCP
                            edge-star-shv-02-hkt1.facebook.com:https ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32722
                            TCP
       192.168.50.85:32723
                            TCP
       192.168.50.85:32724
                            edge-z-p3-shv-01-hkt1.facebook.com:https ESTABLISHED
       192.168.50.85:32726
 TCP
                            edge-star-shv-02-hkt1.facebook.com:https ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32728
                            h1-epnsbroker04.eset.com:8883 ESTABLISHED
                                                ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32749
                            52.139.250.209:https
 TCP
       192.168.50.85:32753
                            52.139.250.209:https
                                                 ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32937
                            TCP
       192.168.50.85:32939
                            kul09s03-in-f3.1e100.net:https ESTABLISHED
 TCP
       192.168.50.85:32963
                            ec2-54-71-149-230.us-west-2.compute.amazonaws.com:https TIME_WAIT
 TCP
       192.168.50.85:32966
                            ec2-34-213-94-47.us-west-2.compute.amazonaws.com:https TIME WAIT
        [fe80::584d:811e:766e:3c8a%21]:8391 LAPTOP-3GJTBRSD:32245 ESTABLISHED
 TCP
        [fe80::584d:811e:766e:3c8a%21]:32245 LAPTOP-3GJTBRSD:8391
C:\Windows\System32>_
```

netstat -o nó sẽ hiển thị danh sách các kết nối mạng hiện tại cùng với mã số quy trình (PID - Process Identifier) của quy trình liên quan đến mỗi kết nối. Thông tin này giúp xác định quy trình nào đang tạo ra hoặc sử dụng kết nối mạng. Kết quả của câu lệnh này sẽ liệt kê các kết nối mạng hiện tại cùng với địa chỉ IP và cổng của máy tính local, địa chỉ IP và cổng của máy tính remote, trạng thái kết nối và mã số quy trình của quy trình liên quan.

```
:\Windows\System32>netstat -o
Active Connections
  Proto Local Address
TCP 127.0.0.1:9930
                                                           Foreign Address
                                                                                                       State
ESTABLISHED
                                                                                                                                     PID
                                                            kubernetes:32240
                127.0.0.1:9930
127.0.0.1:32240
127.0.0.1:32242
                                                                                                       ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                           kubernetes:32242
                                                                                                                                     6404
                                                                                                                                     16404
                                                           kubernetes:9930
               127.0.0.1:32242

127.0.0.1:49673

127.0.0.1:49674

192.168.50.85:32687

192.168.50.85:32706

192.168.50.85:32707

192.168.50.85:32720

192.168.50.85:32722

192.168.50.85:32724

192.168.50.85:32724

192.168.50.85:32724

192.168.50.85:32728

192.168.50.85:32733

192.168.50.85:32733

192.168.50.85:32733

192.168.50.85:32733

192.168.50.85:32973

192.168.50.85:32973

192.168.50.85:32979

192.168.50.85:32979
                                                                                                       ESTABLISHED
                                                                                                                                     16404
                                                            kubernetes:9930
                                                                                                       ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                                                                                                     7320
7320
   TCP
                                                           kubernetes:49674
                                                           kubernetes:49673
                                                           20.198.119.84:https
tg-in-f188:5228
tg-in-f188:5228
                                                                                                       ESTABLISHED
                                                                                                       ESTABLISHED
                                                                                                                                     2272
                                                                                                       ESTABLISHED
                                                           edge-star-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED edge-dgw-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED
                                                            edge-star-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED
                                                           edge-z-p3-shv-01-hkt1:https ESTABLISHED
edge-star-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED
                                                                                                      ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                            h1-epnsbroker04:8883
   TCP
                                                           52.139.250.209:https
52.139.250.209:https
   ТСР
                                                                                                      ESTABLISHED
                                                                                                                                     2272
                                                           sin10s06-in-f10:https ESTABLISHED kul06s17-in-f238:https ESTABLISHED
               TCP
   TCP
                                                                                                                                ESTABLISHED
                                                                                                                                                                 18168
                                                                                                                                  ESTABLISHED
  :\Windows\System32>
:\Windows\System32>
```

netstat -n nó sẽ hiển thị danh sách các kết nối mạng hiện tại mà không giải quyết (resolve) địa chỉ IP thành tên miền. Thay vào đó, địa chỉ IP được hiển thị dưới dạng địa chỉ IP thuần túy. Kết quả của câu lệnh này sẽ liệt kê các kết nối mạng hiện tại, bao gồm địa chỉ IP và cổng của máy tính local, địa chỉ IP và cổng của máy tính remote, trạng thái kết nối và giao thức (TCP hoặc UDP) của mỗi kết nối.

```
C:\Windows\System32>netstat -n
Active Connections
                                Foreign Address
 Proto Local Address
        127.0.0.1:9930
                                127.0.0.1:32240
                                                         ESTABLISHED
         127.0.0.1:9930
                                127.0.0.1:32242
                                                        ESTABLISHED
 TCP
        127.0.0.1:32240
                                                        ESTABLISHED
                                127.0.0.1:9930
 TCP
                                127.0.0.1:9930
                                                        ESTABLISHED
        127.0.0.1:32242
        127.0.0.1:49673
                                                        ESTABLISHED
                                127.0.0.1:49674
        127.0.0.1:49674
192.168.50.85:32687
                                127.0.0.1:49673
20.198.119.84:443
                                                        ESTABLISHED
 TCP
                                                        ESTABLISHED
 TCP
        192.168.50.85:32706
                                74.125.23.188:5228
                                                        ESTABLISHED
                                 74.125.23.188:5228
         192.168.50.85:32707
                                                        ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32720
                                 31.13.75.1:443
                                                        ESTABLISHED
         192.168.50.85:32722
                                 31.13.75.10:443
                                                        ESTABLISHED
                                31.13.75.1:443
31.13.77.54:443
         192.168.50.85:32723
                                                        ESTABLISHED
         192.168.50.85:32724
                                                        ESTABLISHED
                                 31.13.75.1:443
         192.168.50.85:32726
                                                        ESTABLISHED
 TCP
        192.168.50.85:32728
                                91.228.165.147:8883
                                                        ESTABLISHED
 TCP
        192.168.50.85:32749
                                52.139.250.209:443
                                                        ESTABLISHED
        192.168.50.85:32753
192.168.50.85:32973
                                52.139.250.209:443
                                                        ESTABLISHED
 TCP
                                172.217.24.74:443
                                                        ESTABLISHED
        192.168.50.85:32975
192.168.50.85:32985
                                172.217.24.238:443
20.189.173.12:443
                                                        ESTABLISHED
                                                        ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32987
                                40.126.35.87:443
                                                        ESTABLISHED
         192.168.50.85:32992
                                 204.79.197.203:443
                                                         ESTABLISHED
         192.168.50.85:32993
                                 54.71.149.230:443
                                                         TIME_WAIT
 ТСР
         192.168.50.85:32994
                                 34.210.161.87:443
                                                         TIME_WAIT
                                 10.33.75.158:7680
 TCP
                                                         SYN_SENT
         192.168.50.85:32995
         TCP
 TCP
:\Windows\System32>
```

netstat -a nó sẽ hiển thị danh sách tất cả các kết nối mạng hiện tại và các cổng lắng nghe trên máy tính của bạn. Thông tin được hiển thị bao gồm cả kết nối TCP và UDP, cả trong và ngoài mạng. Kết quả của câu lệnh này sẽ liệt kê các kết nối mạng hiện tại cùng với địa chỉ IP và cổng của máy tính local, địa chỉ IP và cổng của máy tính remote, trạng thái kết nối và giao thức (TCP hoặc UDP) của mỗi kết nối. Ngoài ra, nó cũng sẽ hiển thị các cổng mà máy tính đang lắng nghe kết nối từ các máy khác.

```
::\Windows\System32>netstat -a
Active Connections
        Local Address
                                 Foreign Address
 Proto
                                                          State
 TCP
         0.0.0.0:80
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
        0.0.0.0:135
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:443
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:445
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:808
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
        0.0.0.0:902
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
        0.0.0.0:912
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:2382
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:3306
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:5040
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:6646
                                                          LISTENING
 TCP
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
        0.0.0.0:7680
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         0.0.0.0:8391
                                                          LISTENING
 TCP
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
         0.0.0.0:9930
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:49664
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
        0.0.0.0:49665
 TCP
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:49666
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
        0.0.0.0:49667
                                                          LISTENING
        0.0.0.0:49668
0.0.0.0:49670
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:49671
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
         0.0.0.0:49682
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
         0.0.0.0:49919
                                                          LISTENING
 TCP
         10.243.76.36:139
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
        127.0.0.1:5939
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
         127.0.0.1:9930
                                 kubernetes:32240
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         127.0.0.1:9930
                                 kubernetes:32242
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         127.0.0.1:9983
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
         127.0.0.1:9993
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
                                                          ESTABLISHED
         127.0.0.1:32240
                                 kubernetes:9930
                                 kubernetes:9930
 TCP
         127.0.0.1:32242
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         127.0.0.1:47582
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
         127.0.0.1:49673
                                 kubernetes:49674
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         127.0.0.1:49674
                                 kubernetes:49673
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         127.0.0.1:64492
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
 TCP
         172.23.76.36:139
                                                          LISTENING
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
         192.168.50.85:139
 TCP
                                                          LISTENING
 TCP
         192.168.50.85:9993
                                 LAPTOP-3GJTBRSD:0
                                                          LISTENING
 TCP
                                 20.198.119.84:https
         192.168.50.85:32687
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32706
                                 tg-in-f188:5228
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32707
192.168.50.85:32720
                                 tg-in-f188:5228
                                                          ESTABLISHED
 TCP
                                 edge-star-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32722
                                 edge-dgw-shv-02-hkt1:https ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32723
                                 edge-star-shv-02-hkt1:https
                                                               ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32724
                                 edge-z-p3-shv-01-hkt1:https
                                                                ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32726
                                 edge-star-shv-02-hkt1:https
                                                                ESTABLISHED
         192.168.50.85:32728
                                                         ESTABLISHED
 TCP
                                 h1-epnsbroker04:8883
         192.168.50.85:32749
192.168.50.85:32753
                                 52.139.250.209:https
 TCP
                                                          ESTABLISHED
                                 52.139.250.209:https
 TCP
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32973
                                 sin10s06-in-f10:https
                                                         ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32975
                                 kul06s17-in-f238:https
                                                           ESTABLISHED
         192.168.50.85:32985
                                 20.189.173.12:https
 TCP
                                                          ESTABLISHED
         192.168.50.85:32987
192.168.50.85:32992
 TCP
                                 40.126.35.87:https
                                                          ESTABLITSHED
                                 a-0003:https
 TCP
                                                          ESTABLISHED
 TCP
         192.168.50.85:32997
                                 10.33.11.22:ms-do
                                                          SYN_SENT
         192 168 50 85:32998
                                    33.72.196:ms-do
```

netstat -s -p tcp -f nó sẽ hiển thị các thống kê về các kết nối TCP, bao gồm số lượng kết nối thành công, số lượng kết nối thất bại, số lượng gói tin đã được gửi và nhận, cũng như các thống kê khác liên quan đến TCP. Kết quả của câu lệnh này sẽ hiển thị thông tin thống kê chi tiết về các kết nối TCP trên máy tính.

netstat -e được sử dụng để hiển thị thống kê về lưu lượng mạng trên hệ điều hành Windows. Nó sẽ hiển thị các thông tin như số lượng gói tin đã được gửi và nhận, lỗi truyền thông, lưu lượng mạng và các thông số khác liên quan đến giao thức mạng. Với "-t 5" các kết quả mới sẽ được trả về mỗi 5s.

C:\Windows\System32>net Interface Statistics	stat -e -t 5	
	Received	Sent
D. I.	0000705474	054030470
Bytes Unicast packats	2828726474 2633610	251232472 1019493
Unicast packets Non-unicast packets	39095	23121
Discards	9	0
Errors	0	0
Unknown protocols	0	
Interface Statistics		
	Received	Sent
Bytes	2828726474	251232472
Unicast packets	2633610	1019493
Non-unicast packets	39095	23121
Discards	0	0
Errors Unknown protocols	9 9	0
Interface Statistics	ō	
	Received	Sent
Bytes	2828926520	251460371
Unicast packets	2634212	1020081
Non-unicast packets	39123	23135
Discards	0	0
Errors	0	0
Unknown protocols Interface Statistics	0	
	Received	Sent
Bytes	2828926520	251460371
Unicast packets	2634212	1020081
Non-unicast packets	39123	23135
Discards	0	0
Errors	0	0
Unknown protocols Interface Statistics	0	
	Received	Sent
Bytes	2829148707	252233213
Unicast packets	2635612	1021705
Non-unicast packets	39151	23483
Discards	0	0
Errors	0	0
Unknown protocols Interface Statistics	0	
	Received	Sent
Bytes	2829148707	252233213
Unicast packets	2635612	1021705